

Instrukcja obsługi Okulary bezpieczne

Nr modelu: FT2610A (kolor: bezbarwne)

Uwaga:

Okulary nie zapewniają całkowitej ochrony przed wszystkimi możliwymi czynnikami. Należy przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.

Standardy:

EN 166:2002-04

Jednostka notyfikowania:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany; Numer jednostki notyfikowania: 0196

Produkt:

Oznakowanie ramki: FASTEST 166 F CE (FASTEST = znak identyfikacyjny producenta, 166 = numer normy europejskiej, F = Odporność na uderzenie cząstek o przybliżonej prędkości do 45m/s, CE = znak zgodności.

Oznakowanie szybki: FASTEST 1 F CE, (FASTEST = znak identyfikacyjny producenta, 1 = klasa optyczna, F = Odporność na uderzenie cząstek o przybliżonej prędkości do 45m/s, CE = znak zgodności.

Uwaga:

Jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybrany środek ochrony oczu powinien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze określającej symbol uderzenia, tj. FT, BT lub AT. Jeśli litera określająca symbol uderzenia nie znajduje się bezpośrednio przed literą T, wtedy środek ochrony oczu może być używany jedynie do ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w temperaturze pokojowej.

Materiały:

Materiały, z których wykonano okulary, a które mają bezpośredni kontakt ze skórą, nie uszkodzą skóry. Jednakże, osobom szczególnie wrażliwym lub/i ze skłonnościami do alergii zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu lub konsultację lekarską.

Przechowywanie:

Kiedy okulary nie są użytkowane zaleca się odłożenie ich do czystego opakowania lub czystego etui na okulary. Produkt należy przechowywać w opakowaniu ochronnym w odpowiedniej temperaturze, w suchym, dobrze wentylowanym, czystym, pozbawionym kurzu i pyłu miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza, zbyt wysoka lub niska temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość. Unikać kontaktu szybek z ostrymi przedmiotami, mogącymi zarysować lub w inny sposób uszkodzić powierzchnię okularów. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Może to spowodować obniżenie poziomu ochrony produktu.

Użytkowanie i obsługa:

Okulary chronią oczy użytkownika jedynie przed małymi cząstkami. Jeśli użytkownik po uderzeniu cząstki poczuje się oszołomiony lub poczuje reakcję alergiczną z powodu uszkodzenia okularów, powinien natychmiast opuścić stanowisko pracy.

Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.

Rekomendowany okres użytkowania okularów wynosi 1 rok. Jednakże, czas użytkowania jest zależny od takich czynników jak: sposób użytkowania, warunki przechowywania, sposób czyszczenia. Podczas pracy proszę zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Zaleca się okresowe sprawdzanie zdatności okularów do użycia i wymiany na nowe, jeśli następuje taka potrzeba.

Jeśli stopień ochrony F nie jest wspólny dla szybki i ramki, zaniża to stopień ochrony przypisany całemu produktowi. Środki ochrony oczu chroniące przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika.

Czyszczenie i dezynfekcja:

1. Czyścić miękką ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie. Wysuszyć lub wytrzeć czystą i miękką ściereczką. Nie stosować żadnych materiałów, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni szybek.

2. Nie używać środków na bazie alkoholu do czyszczenia części okularów mających kontakt ze skórą.

Używanie i obsługa:

Okulary chronią oczy przed odpryskami/cząstkami poruszającymi się z przybliżoną prędkością do 45m/s. Podczas pracy należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Czas użytkowania jest zależny od takich czynników jak: sposób użytkowania, warunki przechowywania, sposób czyszczenia. Jeśli struktura okularów jest uszkodzona, szybka jest zarysowana lub nastąpiło inne uszkodzenie mechaniczne, należy natychmiast zmienić okulary na nowe.

Ostrzeżenie:

- Przed każdym użyciem użytkownik powinien sprawdzić na własną odpowiedzialność stan okularów oraz czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, czy jest kompletny, nieuszkodzony i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. W przypadku wystąpienia niewystarczającej ochrony należy skonsultować się ze specjalistą BHP.

- Należy sprawdzać stan okularów przed każdym użyciem i w trakcie wykonywania pracy. Użytkowanie uszkodzonego produktu nie zapewnia ochrony.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, sprawdzając zgodność norm z potrzebami ochrony przy wykonywaniu danej pracy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą BHP.

- W przypadku występowania odprysków w czasie wykonywania prac roboczych użytkownik powinien sprawdzić, czy została mu zapewniona wystarczająca ochrona. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą BHP.

- W przypadku występowania dużej ilości kurzu lub/i dużych cząstek unoszących się w powietrzu w czasie wykonywania pracy, użytkownik powinien sprawdzić, czy została mu zapewniona wystarczająca ochrona. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą BHP.

- Zawsze należy przeprowadzić ocenę zagrożeń w danym środowisku pracy w celu weryfikacji czy dany produkt zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami występującymi w tym środowisku.

- Przestrzega się przed stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka (gdzie właściwe są środki ochrony indywidualnej wyższych kategorii). Używanie okularów niezgodnie z powyższymi zaleceniami może prowadzić do urazów, uszkodzeń wzroku i twarzy.

Jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy produkt zapewnia mu wystarczającą ochronę, powinien skonsultować się ze specjalistą BHP.

Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.

Ningbo Fastest Safety Protection Products Co.,Ltd.

Adres: Rm703 Hengye Plaza, Nr158 Taian Zhong Rd., Ningbo,
315100 ZHEJIANG,Chiny

Tel: 86-574-82822582

Fax: 86-574-82822578

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Adres: Alboinstraße 56

12103 Berlin

Niemcy